

1. Volba lemování

Střešní okno osazujeme do krytiny GERARD® pomocí lemování do profilované krytiny, které se dodává spolu s oknem. Lemování do rovné krytiny (bobrovka, šindel, eternit) není pro osazení do krytiny GERARD® vhodné.

Máte-li střechu s rovnou krytinou, kterou chcete vyměnit, a přitom v ní již máte střešní okna osazena, lze nastalou situaci řešit dvěma způsoby. První, ideální způsob spočívá ve výměně lemování střešního okna a vyzvednutí okna na úroveň nové krytiny. To se ale neobejde bez zásahu do interiéru - je totiž nutné doplnit podhled. Druhý, technicky náročný a ne zcela spolehlivý způsob spočívá v oplechování stávajícího lemování tak, aby bylo zajištěno jeho vyústění na krytinu a aby z boku okna pod krytinu nezafukovala voda a sníh.

2. Osazení střešního okna

V podstatě se jedná o to, abyste střešní okno umístili 25 mm pod úroveň roznášecích latí. Roznášecí latě pro účely uložení lemování střešního okna musíte buď zadlabat, nebo okno uložit na pomocný rám z prken odpovídající tloušťky. Další postup při montáži střešního okna je zcela stejný jako v případě montáže střešního okna do taškové krytiny.